

SUP-lauta

- ✓ Maksimikantavuudet Lite = 115kg / Floater = 130kg / Voyager = 130kg
- ✓ Älä koskaan laske lautaa maahan "oikeinpäin" evien varaan – riski rikkoontua
- ✓ Laudan täyttö:
 - Avaa venttiilin korkki
 - Varmista että venttiili on täyttö-, eli kiinni asennossa
 - Kiinnitä letku lautaan kääntämällä sitä noin ½ kierrosta
 - Pumpkaa lauta täyteen, 13-15 psi paineeseen
 - Irrota letku laudasta
 - Sulje venttiilin korkki
- ✓ Laudan tyhjäys
 - Avaa venttiilin korkki
 - Paina venttiiliä peukalolla ja käännä ¼ kierrosta, jolloin venttiili lukittuu alas auki asentoon
 - Tyhjä lauta pumpulla tai makaamalla laudan päällä
 - Kiinnitä venttiilin korkki ja pakkaa lauta KUIVANA
- ✓ Kiinnitä Evä lautaan liuttamalla se eväkoteloon keskeltä ja lukitse.
 - Lukitus joko painamalla evä ala-asentoon tai ruuvilla (ei koske LITE)
 - Ruuvilukitteinen evä: irrota neliskanttinen mutteri ja liuta eväkoteloon.
- ✓ Säädä melan pituus siten, että ranne taivuu melan yli käsi suorana seistessä.



Venttiili ylhäällä = täyttö- / kiinni asennossa



Venttiili alhaalla = tyhjäys- / auki asennossa



Turvallisuusasiat ja vuokrausehdot

- ✓ Käytä aina kelluntaliivejä, tai pidä ne mukana kiinnitettynä lautaan
- ✓ Käytä aina karkuremmiä.
- ✓ Varaudu sään muuttumiseen ja ota huomioon taitotasosi eri keleille. Pyri lähtemään vastatuuleen, että jaksat palata takaisin. Ukkosen osuessa kohdalle rantaudu välittömästi.
- ✓ Pidä puhelin mukana vesitiiviisti pakattuna ja lataa puhelimeen 112 sovellus, jolla hätäkeskuksen on helpompi paikallistaa sinut hädän sattuessa.
- ✓ Vuokraaja vastaa vuokraamistaan laitteista ja mahdollisista lisävarusteista niiden täydestä arvosta kunnes ne on palautettu. Vuokraaja on veloitettu korvaamaan laitteille ja niiden varusteille sattuneet vahingot.
- ✓ Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan laitteista kuten omastaan sekä noudattamaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu Suomessa voimassa olevia lakeja ja asetuksia ja on itse vastuussa aiheuttamistaan vahingoista.
- ✓ laitteen vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle ja luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty.
- ✓ Laitteet on palautettava sovittuun paikkaan vuokra-ajan päättyessä.
- ✓ Älä jätä laitetta ilman valvontaa ja huolehdi sen asianmukaisesta lukituksesta/säilytyksestä.

Vinkejä suppailuun

- ✓ Suppaille aina avojaloin tai ohkaisilla tossuilla.
- ✓ Jos kaadut, pyri kaatumaan X-asennossa, että et kolhi itseäsi pohjaan, jos matala paikka
- ✓ Ota aluksi tuntumaa lautaan polviltaan, ennen seisomaan nousua.
- ✓ Seiso / ole polviasennossa laudan keskikohdassa (kantoremmei), jolloin lauta on tasapainoinen.
- ✓ Pidä jalat suorana, mutta rentona ja pyri käyttämään koko kroppaa melontaan.
- ✓ Jalat seistessä noin hartioiden leveydellä
- ✓ Pyri pitämään jalkapohjat rentona nostelemalla välillä varpaita.
- ✓ Lähde / rantaudu aina polviasennosta ja jos menetät laudan hallinnan tai meinaat törmätä johonkin, mene polviasentoon.



Melan asento melottaessa, eli "logo eteenpäin"

Mikäli sinulla tulee eteen ongelmia tai kysyttävää, ota yhteyttä puh. 044 989 4360 tai kari.saikkonen@wildadventure.fi.

Nautinnollisia Suppailuhetkiä!

Melan pituuden säätö niin, että käsi ojennettuna suorana ylös, mela yltää ranteen kohtaan